



# Procedimento para liberar permissão do SSCNC no Firewall


Primeiro entre no painel de controle.



Depois entre em: Sistema e Segurança.




Clique em: Firewall do Windows.




Na página do Firewall do Windows, clique em: Permitir um programa ou recurso pelo Firewall do Windows.


Abrira a seguinte janela.



## Localize o programa SSCNCSrv




## E habilite a permissão.



Se não tiver o programa na lista clique em: Permitir outro programa.

Abrira a seguinte janela.



Selecione o programa e depois clique em Adicionar.

Após adicionar o programa, é só liberar a permissão.

Qualquer dúvida estou à disposição: [felipe@rgaonline.com.br](mailto:felipe@rgaonline.com.br)